

# Подключение горелок к аппарату TIG 250 (R111)



Разъём подключения напряжения и газа: **3/8G**

Разъём подключения кнопки: **2-pin**

## ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ: ГОРЕЛКИ В СБОРЕ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
Горелка TECH TS 17 (3/8G, 2-pin), 4 м, IOZ6907	140 А	<a href="#">87810</a>	Горелка TECH TS 26 (180, 200), 4 м, IOW6907	180 А	<a href="#">87275</a>
Горелка TECH TS 17 (3/8G, 2-pin), 8 м, IOZ6307	140 А	<a href="#">87811</a>	Горелка TECH TS 26 (180, 200), 8 м, IOW6307	180 А	<a href="#">87279</a>

## СБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ГОРЕЛКИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
TECH TS 9, 4 м, IOT6906, 87256	110 А		TECH TS 9, 8 м, IOT6306, 87257	110 А	
Горелка TECH TS 9 (M12x1), 4 м, IOT6906		<a href="#">87256</a>	Горелка TECH TS 9 (M12x1), 8 м, IOT6306		<a href="#">87257</a>
Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>	Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>
Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>	Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>
TECH TS 9F, 4 м, IOH6906, 87258	110 А		TECH TS 9F, 8 м, IOH6306, 87259	110 А	
Горелка TECH TS 9F (M12x1), 4 м, IOH6906		<a href="#">87258</a>	Горелка TECH TS 9F (M12x1), 8 м, IOH6306		<a href="#">87259</a>
Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>	Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>
Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>	Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>
TECH TS 17, 4 м, IOZ6906, 87260	140 А		TECH TS 17, 8 м, IOZ6306, 87261	140 А	
Горелка TECH TS 17 (M12x1), 4 м, IOZ6906		<a href="#">87260</a>	Горелка TECH TS 17 (M12x1), 8 м, IOZ6306		<a href="#">87261</a>
Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>	Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>
Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>	Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>
TECH TS 17F, 4 м, IOI6906, 87264	140 А		TECH TS 17F, 8 м, IOI6306, 87265	140 А	
Горелка TECH TS 17F (M12x1), 4 м, IOI6906		<a href="#">87264</a>	Горелка TECH TS 17F (M12x1), 8 м, IOI6306		<a href="#">87265</a>
Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>	Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>
Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>	Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>
TECH TS 17, 4 м, IOZ6960-05, 87262	140 А		TECH TS 17, 8 м, IOZ6360-05, 87263	140 А	
Горелка TECH TS 17 (OKC+6/p, 2-pin), 4 м, IOZ6960-05		<a href="#">87262</a>	Горелка TECH TS 17 (OKC+6/p, 2-pin), 8 м, IOZ6360-05		<a href="#">87263</a>
Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005		<a href="#">95373</a>	Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005		<a href="#">95373</a>
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		<a href="#">94511</a>	Кольцо-хомут Ø9,5 мм (EA0282)		<a href="#">96205</a>
TECH TS 26, 4 м, IOW6906, 87277	180 А		TECH TS 26, 8 м, IOW6306, 87280	180 А	
Горелка TECH TS 26 (M12x1), 4 м, IOW6906		<a href="#">87277</a>	Горелка TECH TS 26 (M12x1), 8 м, IOW6306		<a href="#">87280</a>
Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>	Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>
Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>	Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>
TECH TS 26F, 4 м, IOR6906, 87281	180 А		TECH TS 26F, 8 м, IOR6306, 87282	180 А	
Горелка TECH TS 26F (M12x1), 4 м, IOR6906		<a href="#">87281</a>	Горелка TECH TS 26F (M12x1), 8 м, IOR6306		<a href="#">87282</a>
Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>	Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>
Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>	Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>
TECH TS 26, 4 м, IOW6960, 87274	180 А		TECH TS 26, 8 м, IOW6360, 87278	180 А	
Горелка TECH TS 26 (OKC+6/p, 2-pin), 4 м, IOW6960		<a href="#">87274</a>	Горелка TECH TS 26 (OKC+6/p, 2-pin), 8 м, IOW6360		<a href="#">87278</a>
Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005		<a href="#">95373</a>	Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005		<a href="#">95373</a>
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		<a href="#">94511</a>	Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		<a href="#">94511</a>
PRO TS 17, 4 м, IOZ6906-SV001, 94614	140 А		PRO TS 17, 8 м, IOZ6360-SV001, 94615	140 А	
Горелка PRO TS 17 (M12x1), 4 м, IOZ6906-SV001		<a href="#">94614</a>	Горелка PRO TS 17 (M12x1), 8 м, IOZ6360-SV001		<a href="#">94615</a>
Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>	Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>
Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>	Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>
PRO TS 17, 4 м, IOZ6960-SV001, 94614	140 А		PRO TS 17, 8 м, IOZ6360-SV001, 94615	140 А	
Горелка PRO TS 17 (OKC+6/p, 2-pin), 4 м, IOZ6960-SV001		<a href="#">94614</a>	Горелка PRO TS 17 (OKC+6/p, 2-pin), 8 м, IOZ6360-SV001		<a href="#">94615</a>
Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005		<a href="#">95373</a>	Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005		<a href="#">95373</a>
Кольцо-хомут Ø9,5 мм (EA0282)		<a href="#">96205</a>	Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		<a href="#">94511</a>
PRO TS 26, 4 м, IOW6906-sv001, 94610	180 А		PRO TS 26, 8 м, IOW6306-sv001, 94611	180 А	
Горелка PRO TS 26 (M12x1), 4 м, IOW6906-sv001		<a href="#">94610</a>	Горелка PRO TS 26 (M12x1), 8 м, IOW6306-sv001		<a href="#">94611</a>
Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>	Разъём 2-pin, IHQ0757		<a href="#">89950</a>
Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>	Переходник M12x1-3/8, IZT5601		<a href="#">88197</a>

# Подключение горелок к аппарату

## TIG 250 (R111)

PRO TS 26, 4 м, IOW6960-SV001, 94608	180 A	PRO TS 26, 8 м, IOW6360-SV001, 94609	180 A
Горелка PRO TS 26 (ОКС+6/р, 2-pin), 4 м, IOW6960-SV001	<a href="#">94608</a>	Горелка PRO TS 26 (ОКС+6/р, 2-pin), 8 м, IOW6360-SV001	<a href="#">94609</a>
Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005	<a href="#">95373</a>	Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005	<a href="#">95373</a>
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>	Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>

### СБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ГОРЕЛКИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
<b>TECH TS 20, 4 м, IOM6906, 87272</b>	<b>250 A</b>		<b>TECH TS 20, 8 м, IOM6306, 87273</b>	<b>250 A</b>	
Горелка TECH TS 20 (M12x1, 1/4G, 3/8G), 4 м, IOM6906	<a href="#">87272</a>		Горелка TECH TS 20 (M12x1, 1/4G, 3/8G), 8 м, IOM6306	<a href="#">87273</a>	
Разъём 2-pin, IHQ0757	<a href="#">89950</a>		Разъём 2-pin, IHQ0757	<a href="#">89950</a>	
Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *	<a href="#">87401</a>		Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *	<a href="#">87401</a>	
Б/р, IZT8070	<a href="#">88187</a>		Б/р, IZT8070	<a href="#">88187</a>	
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>		Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>	
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734	<a href="#">94510</a>		Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734	<a href="#">94510</a>	
Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005	<a href="#">95373</a>		Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005	<a href="#">95373</a>	
<b>TECH TS 20, 4 м, IOM6906, 87272</b>	<b>250 A</b>		<b>TECH TS 20, 8 м, IOM6306, 87273</b>	<b>250 A</b>	
Горелка TECH TS 20 (M12x1), 4 м, IOM6906	<a href="#">87272</a>		Горелка TECH TS 20 (M12x1), 8 м, IOM6306	<a href="#">87273</a>	
Разъём 2-pin, IHQ0757	<a href="#">89950</a>		Разъём 2-pin, IHQ0757	<a href="#">89950</a>	
Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *	<a href="#">87401</a>		Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *	<a href="#">87401</a>	
Б/р, IZT8070	<a href="#">88187</a>		Б/р, IZT8070	<a href="#">88187</a>	
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>		Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>	
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734	<a href="#">94510</a>		Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734	<a href="#">94510</a>	
Переходник 3/8G - ОКС (вода), ISQ6062	<a href="#">89394</a>		Переходник 3/8G - ОКС (вода), ISQ6062	<a href="#">89394</a>	
<b>TECH TS 20, 4 м, IOM6960-00, 89011</b>	<b>250 A</b>				
Горелка TECH TS 20 (ОКС+6/р, 2-pin), 4 м, IOM6960-00	<a href="#">89011</a>				
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>				
Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005	<a href="#">95373</a>				
<b>TECH TS 25, 4 м, IOJ6906, 88183</b>	<b>250 A</b>		<b>TECH TS 25, 8 м, IOJ6306, 88184</b>	<b>250 A</b>	
Горелка TECH TS 25 (M12x1, 1/4G, 3/8G), 4 м, IOJ6906	<a href="#">88183</a>		Горелка TECH TS 25 (M12x1, 1/4G, 3/8G), 8 м, IOJ6306	<a href="#">88184</a>	
Разъём 2-pin, IHQ0757	<a href="#">89950</a>		Разъём 2-pin, IHQ0757	<a href="#">89950</a>	
Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *	<a href="#">87401</a>		Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *	<a href="#">87401</a>	
Б/р, IZT8070	<a href="#">88187</a>		Б/р, IZT8070	<a href="#">88187</a>	
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>		Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>	
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734	<a href="#">94510</a>		Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734	<a href="#">94510</a>	
Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005	<a href="#">95373</a>		Штуцер 3/8G (Ø6), IZT9005	<a href="#">95373</a>	
<b>TECH TS 18, 4 м, IOB6906, 87268</b>	<b>320 A</b>		<b>TECH TS 18, 8 м, IOB6306, 87271</b>	<b>320 A</b>	
Горелка TECH TS 18 (M12x1), 4 м, IOB6906	<a href="#">87268</a>		Горелка TECH TS 18 (M12x1), 8 м, IOB6306	<a href="#">87271</a>	
Разъём 2-pin, IHQ0757	<a href="#">89950</a>		Разъём 2-pin, IHQ0757	<a href="#">89950</a>	
Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *	<a href="#">87401</a>		Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *	<a href="#">87401</a>	
Б/р, IZT8070	<a href="#">88187</a>		Б/р, IZT8070	<a href="#">88187</a>	
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>		Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>	
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734	<a href="#">94510</a>		Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734	<a href="#">94510</a>	
Переходник 3/8G - ОКС (вода), ISQ6062	<a href="#">89394</a>		Переходник 3/8G - ОКС (вода), ISQ6062	<a href="#">89394</a>	
<b>TECH TS 18F, 4 м, IOB6906-36, 90955</b>	<b>320 A</b>		<b>TECH TS 18F, 8 м, IOB6306-21, 93693</b>	<b>320 A</b>	
Горелка TECH TS 18F (M12x1), 4 м, IOB6906-36	<a href="#">90955</a>		Горелка TECH TS 18F (M12x1), 8 м, IOB6306-21	<a href="#">93693</a>	
Разъём 2-pin, IHQ0757	<a href="#">89950</a>		Разъём 2-pin, IHQ0757	<a href="#">89950</a>	
Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *	<a href="#">87401</a>		Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *	<a href="#">87401</a>	
Б/р, IZT8070	<a href="#">88187</a>		Б/р, IZT8070	<a href="#">88187</a>	
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>		Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737	<a href="#">94511</a>	
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734	<a href="#">94510</a>		Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734	<a href="#">94510</a>	
Переходник 3/8G - ОКС (вода), ISQ6062	<a href="#">89394</a>		Переходник 3/8G - ОКС (вода), ISQ6062	<a href="#">89394</a>	

\* Вместо ISQ0030 допускается использование ISQ0030-01 (код 1С – 95551)